



Hersteller Manufacturer	Adapter B ..	Kuppl. KB ..				
<b>ALFA ROMEO</b>						
alle Pkw	611					
Giulietta, 1981 - 1986	614	611W				
Giulietta, 2007 →	667					
<b>AUDI</b>						
alle Pkw	611					
<b>ASTON MARTIN</b>						
alle Pkw	611	611				
<b>BENTLEY</b>						
alle Pkw	611					
<b>BMW</b>						
alle Pkw	611					
<b>BRILLIANCE</b>						
alle Pkw	611					
<b>CADILLAC</b>						
alle Pkw	648W					
BLS, 2005 →	611					
<b>CHEVROLET</b>						
alle Pkw	648W					
Astro-Van, 1996 →	603W					
Aveo, → 2010	611					
Aveo, 2011 →	648 W					
Blazer, 1996 →	603W					
Cruze, 2009 →	611					
Kalos, 2007 →	611					
Lacetti, 2007 →	611					
Matiz, 2007 →	619					
Nubira, 2007 →	611					
S 10 Pickup 2WD/4WD, 1996 →	603W					
Spark 2010 →	619					
Suburban, 1996 →	603W					
Tahoe, 1996 - 2002	603W					
<b>CHRYSLER</b>						
alle Pkw 1988 →	612W (Set)					
Crossfire, 2003 →	611					
300M 2.7 Executive, 1999 →	668					
300C Touring + Sedam	624.1					
Neon Sport 16 V, 1996 →	668					
Jeep	606					
Neon LE 1,6 l, 2001 →	624.1	611				
New Yorker	668					
PT Cruiser, 2001 →	624.1	611				
Sebring, 2001 →	668					
Stratus, 1999 →	668					
Vision	648W					
Viper, 2003 →	624.1					
Grand Voyager, 1999 →	668					
Grand Voyager, 2002 →	624.1					
Voyager LE, 1996 →	624.1					
Voyager SE, 1994 →	612W (Set)					
Voyager SE 2,4	624.1	616				
Voyager LX 2,5	624.1	616				
<b>CITROEN</b>						
alle Pkw	611					
2CV4 Trommelbremse vorn	640W					
Ami 6/8	640W					
C1, 2007 →	678WS					
C4	668W					
C8, 2003 →	678WS					
<b>C-Crosser, 2007 →</b>						668
<b>Berlingo, 1998 →</b>						611W
<b>Dyane Trommelbremse vorn</b>						640W
<b>Jumper, 1998 →</b>						678WS
<b>Xara, 2003 →</b>						611W
<b>DACIA</b>						
alle Pkw		611				
<b>DAEWOO</b>						
alle Pkw		611				
Espero		611			698	
Evanda, 2003 →		648W				
Leganza, 1999 →		631				
Matiz +ASB, 1999 →		619				
Nexia		611			698	
Nubira, 2001 →		648				
Rezzo CDX, 2001 →		614			614	
<b>DAF</b>						
45-Serie 150/160/180/210, 1998 →					611W	
65-85 CF-Serie, 1998 →		611W				
95+F-Serie, 1998 →					611W	
Typ 45		611				
V 400		658*				
<b>DAIHATSU</b>						
alle Pkw		661				
Applause, 1999 →		671				
Charade, → 1989		640W				
Charade, 1989 →		671				
Charmant, 1989 →		640W				
Copen, 2003 →		674				
Copen, 2007 →		a.A.				
Cuore L55/60, 1980 → 1986		640W				
Cuore L80, 1986 - 1991		671				
Cuore L201, 1991 - 1995		671				
Coure L 7, 1999 → 2003		675W				
Cuore L 251, 2003 → 2007		675W				
Cuore L 275, 2007 →		616W				
Move, 2001 →		672				
Move (L 901)		640W				
Gran Move G301		641W				
Sirion M100 / M101		640W				
Sirion M101, 2001 →		672				
Sirion M100/M101/M111, 2003 →		675				
Terios, 1997 →		671				
Terios J102		671			616	
Terios, 2007 →		616				
Trevis, 07 →		675W				
YRV M201		640W				
YRV M201, 01 →		672				
<b>DODGE</b>						
Journey		624.1				
<b>FERRARI</b>						
alle Pkw		611				
<b>FIAT</b>						
alle Pkw		611				
127		614				
126 + Argenta		667				
Bachetta Coupe, 1998 →		667				
Cinquecento		667				
Daily 45 mm Durchm.		614				
Daily 26,5 mm Durchm.		658				
Ducato, 1998 →		678WS				
Freemont		624.1				
Multipla, 2000 →		614				
Punto + ABS, 1996 →		667				
Seicento		667				
Ulysee, 2003 →		678WS				

<b>FORD</b>			Type 30.8-49.10	611	
alle Pkw	611		Type 80.13-130.13	611	
B-Max	648W		Zeta 50.9-109.14	621	
C-Max	611S		60E10, E12, E14	617	
Cargo	642		65E10, E12, E14	617	
Continental ABS (USA)	609*		75E12, E14, E15	617	
Econovan	608		80E15, E18,E21	617	
Edge	611S		100E15, E18, E21	617	
Explorer	668		Turbo Daily		
Fiesta → 08	611		59-12, 35-10, 49-12, 35-12,	611	
Fiesta 09 →	648W		30-8		
Focus II 04 →	678WS		Alle Euro-Cargo-Modelle		611
Focus C-Max, 2003 →	678WS		<b>JAGUAR</b>		
Galaxy	611S		alle Pkw	611	
Maverick + Ranger, 1996 →	668	629	Jaguar XJ 40 + XJ6	611W	
Mustang V, 2005 → 2009	700		Jaguar XJ 12 Serie III	643	
Navigator (USA), 2001 →	668		Jaguar XJ 6 Serie III + XJS	643	
Probe, → 1992	660*		Jaguar S-Type V8, 1999 →	668	
Ranger, 1999 →	635	611	<b>JEEP</b>		
Transit Van, 1971 →	658*		Cherokee, 1995 →	668	
Transit Van, 1981 →	638 + 614		Cherokee, 1996 →	624.1	
Truck Series 813-815	642		Cherokee, 2012 →	612W	
Truck Series N	655*		Commander, 2006 →	612W	
Windstar 1996 →	668W		Compass, 2007 →	612W	
<b>GENERAL MOTORS</b>			Grand Cherokee, 1996 →	624.1	
Fahrzeuge mit ITT ABS MkIV	648W		Grand Cherokee, 2012 →	612W	
<b>HONDA</b>			Patriot, 2007 →	612W	
alle Pkw	674	633	Renegade 2012 →	611	
Civic+Accord+Prelude 1976-1983	633		Wrangler, 1996 →	612W (Set)	
Accord, 1985 - 1992	673		Wrangler Sport, 1999 →	624.1	
Accord, 1996 →	673	616	Wrangler, 2003 →	624.1	611
Accord, 1999 →	673		<b>KIA</b>		
Accord, 2001 →	691	614	alle Pkw	668	629
Accord, 2003 →	691	608	Besta, 1997 →	608	
Civic MA 8, 1994 - 1996	673		Carens, 2001 →	611	
Civic Shuttle	640W		Carens, 2007 →	668W	
Civic, 1992 →	675		Carnival, 1999 →	608	
Civic, 2001 →	691	608	Clarus, 1997 →	611	
Civic, → 2012	691W		Opius, 2003 →	611	
CRV, 2003 →	691	608	Pride, 1995 →	641W	
CRX 1,6	640W		Sephia, 1995 →	611	
FR-V, 2005 →	691		Shuma, 2000 →	611	
Insight, 2009 →	691		Sorento, 2003 →	611	
Jazz, 2003 →	691		Sportage, 1995 →	611	
Legend V6 2,7	611W		<b>LADA</b>		
Legend, 2005 →	691		alle Pkw	614	667
NSX-T 1981-DOT3, 1999 →	673	633	Typ 1118, 2005 →	611W	
Prelude, 1991 →	673		Typ 2110, 2111, 2112	611W	
Prelude 2,0	641W		<b>LAMBORGHINI</b>		
S 2000, 2001 →	691		alle Pkw	611	
Shuttle, 1997 →	673		<b>LANCIA</b>		
Stream, 2001 →	691	608	alle Pkw	611	
<b>HYUNDAI</b>			A 112	667*	
alle Pkw	668	629	Thema	614	
Getz, 2003 →	668W S_flach		Phetra, 2005 →	678WS	
H 100, 1995 →	605W		<b>LAND ROVER</b>		
H 100, 1996 →	650		alle Pkw	611	611
i 10	668WS_flach		Land Rover Discovery XS, 2001 →	615	
i 20	668W		Land Rover Freelander, 1999 →	615	
i 30	668W		<b>LDV</b>		
i 40	668W		Convoy, 1998 →	638+614	
Trajet, 2001 →	668W		<b>LEXUS</b>		
<b>ISUZU</b>			alle Pkw	616	616
alle Pkw	674		<b>MASERATI</b>		
Gemini	661		alle Pkw	611	
Midi	613*		Spyder Cambiocorsa, 2001 →	678WS	
NPR 65+69, 1998 →	629		<b>MAZDA</b>		
NPR 69, 1998 →	629		alle Pkw	635	
NQR 70, 1998 →	629		121, 1988 → 2003	668	
Trooper, → 1989	640W				
N-Serie	704W				
<b>IVECO</b>					
Daily 30.8-35.8	611				
M-Reihe 155.14-175.24	611				
MK 75.9-	611				

121 LX	640W		200 SX Turbo Maxima 3,0	641W	
2, 2003 → 2006	611		Bluebird 2,0 SLX/Hatchback	641W	
2, 2007 →	648W		Cap Star NT 400	602W	
3, 2003 →	611		Interstar X70, 2005 →	611	
5, 2005 →	611		Juke	668W	
6, 2002 →	648W		Kubistar, 2006 →	611	
626 GD, 1991 →	660		Micra K12, 2003 → 2010	611	
626 LX / GLX	640W		Micra K13, 2011 →	602	
CX3	648W		Micra GL + LX	640W	
CX5	648WS		Navara D40, 2006 →	611	
CX7, 2007 →	611		Navara NP300 2015 →	668	
B2500 PickUp 4WD, 1998 →	611	611	Note E11, 2006 →	611	
B-Serie 2.5L TD, 1999 →	611		NV 200, 2011 →	602	
Demio, → 2003	641W		Patrol Turbo D	640W	631
E2000 + E2200 mini van	608		Pick Up	641W	629
E2200 Transporter, 1998 →	608		Pixo, 2009 →	611	
Lexus / LX + Sport	640W		Qashqai	668W	
MPV, 1999 →	668		Sherry	631	
MPV, 2001 →	648W		Sunny GTI, 1989 →	640W	629
MX-5, 1995 → 1998	688	611	Sunny SLX / Coupe SLX +	640W	
MX-5, 1999 →	668		1,3 LX	640W	
MX-5, 2001 →	641W	635	Terrano, 1989 - 1992	631	
MX-5, 2005 →	611		Terrano, 1993 →	641W	
Premacy	648WS		Urvan	602W	
RX-8, 2003 →	648WS				
Tribute, 2001 →	668				
<b>MERCEDES BENZ</b>			<b>OPEL</b>		
alle Pkw	611		alle Pkw	611	
G-Modell	614	614	Adam	611W	
Actros, HPS (DOT 4)	692		Agila, 2000 →	611W	689
Typ 1814 LKW		611W	Antara, 2007 →	648	
Unimog mit Zwillingssschlauch	2 x 611W		Arena, 1998 →	611W	
Sprinter	611W		Ascona, 1971 → 1981	614	
<b>MINI</b>			Astra K	705W_S_flach	
alle Pkw	611	658	Campo	674	680
Mini Cooper (Rover) → 1988	652*	668	Kadett A, B, C → 1979	614	
<b>MITSUBISHI</b>			Frontera	674	680
alle Pkw	621	629	Manta, 1971 → 1981	614	
ASX 2010 →	668		Mokka	701W	
Canter, → 1996	656		Monterey	674	680
Canter → 2012	610		OPC Turbo, 2003 →	611W	
Canter 2013 →	703		Rekord D	626*	
Carisma, 1995 →	618		Sintra	648	611
Colt, 2004 →	611W		Zafira	611W	
Galant → 1987	627		<b>PEUGEOT</b>		
Galant D, → 1987	627		alle Pkw	611	
Galant, 2000 →	627	699	204 → 1977	661	
Galopper, 1999 →	668	629	304 → 1976	661W*	
Grandis, 2003 →	696		504 → 1979	661	
L200, 1998 →	627	629	107, 2005 →	678WS	
L300 (Kleinbus), 1988 →	605W		4007, 2006 →	668	
L400, 1998 →	649W		5008	668W	
Lancer, 1985 →	627		807, 2002 →	678WS	
Lancer Turbo 77 - 1980 →	627		Boxer	611W	
Lancer, 2003 →	668		<b>PONTIAC</b>		
Outlander, 2003 →	668		alle Pkw	648W	
Pajero, → 1987	627		<b>PORSCHE</b>		
Pajero, 1988 →	627		alle Pkw → 1976	614	
Pajero Sport, 1999 →	627	629	alle Pkw, 1977 →	611	
Pajero 3,2, 2001 →	668	699	<b>PROTON</b>		
Pinin	668	629	alle Pkw	621	629
Santamo	668	629	315 GLSI, 1999 →	627	
Sapporo 1980 - 1984	627		316 GLSI, 1999 →	618	629
Sigma	627		415 GLSI, 1999 →	627	
Space Gear, 1995 →	649W		<b>RENAULT</b>		
Space Runner, 1999 →	668		alle Pkw	611	679
Space Star, 1999 →	618		Espace	611W	
Space Star, 2012 →	668		Kadjar	664	
Space Wagon, 1984 - 1989	627		Koleos	611W	
Space Wagon (GDI), 1999 →	668		Modus, 2005 →	678WS	
Station Wagon, 2003 →	668		Scenic, 2003 →	611W	
<b>MOSKVICH</b>			Traffic	611W	
2140 /2141	611		<b>ROVER</b>		
<b>NISSAN</b>			alle Pkw	611	658
alle Pkw	668	629	Mini Cooper +1300 Special	652*	658
200 NX, 1993 →	641W		→ 1988		

MG F-Stepronc, 1999 →	615		
MG ZR 160	615		
MG ZS 180	673		
MG IVVC 1999 →	615		
25	615		
45	673		
800 / 820 / 825 / 827	611W		
420 / 600	673	616	
200 / 214 / 800, 1995 →	615		
200, 1999 →	615		
400	673		
<b>SAAB</b>			
alle Pkw	611		
<b>SCANIA</b>			
alle Pkw		611	
<b>SEAT</b>			
alle Pkw	611		
Alhambra	611S		
<b>SKODA</b>			
alle Pkw	611		
120 L	623*		
135 L Favorit	623*		
<b>SMART</b>			
smart	611		
smart forfour	611W		
<b>SSANGYONG</b>			
alle Pkw	668		
Korando	648W	631	
Musso	648W	631	
<b>STEYR</b>			
Traktoren	651W		
<b>SUBARU</b>			
alle Pkw	668	619	
Coupe 1800, 1988 →	627		
Impreza 1,8 GL	627		
Justy, 1995 →	621		
Justy III, 2003 →	611		
Justy IV, 2007 →	675W		
Legacy, 1995 →	670		
Legacy Sedan 1800	670		
Legacy Sedan 2200	670		
Libero E10 + E12 Mini Van 1988 →	619*		
Sedan 1800 4WD	627		
Station Wagon 1800, 1988 →	627		
Super Justy, 1988 →	627		
Turismo, 1983 →	631		
<b>SUZUKI</b>			
alle Pkw	611		
Alto, 1996 →	676		
Alto GA/GL, → 1989	631		
Baleno, 1996 →	628/635		
Baleno mit ABS + 1,3 GS + GL 1996 →	668		
Baleno Holiday, 1999 →	668		
Baleno 1,6 GLX + Special, 1999 →	609*		
Ignis + Sport, 2001 →	619		
Jimmy, 1999 →	647	629	
JLX, 1996 →	647		
Liana, 2001 →	628	629	
Maruti	619		
SA 310 + SA 413, 1988 →	632		
Samurei Van, 1989 →	641W		
SJ Samurai + SJ 413, 1985 →	641W		
Swift, 2005 →	611		
Swift, 1996 →	627		
Swift 13 + SF 413, 1989 →	647		
Swift SF 310, 1989 →	647		
Vitara, 1989 →	640W		
Virara, 1991 →	647		
Vitara + Grand + 2,0, 1999 →	647	629	
Vitara + Grand + XL-7, 2001 →	668	629	
Wagon R+, 1999 →		676	
<b>TESLA</b>			
Roadster	611		
Model S	648W		
<b>TOYOTA</b>			
alle Pkw	616		633
Auris (auch Hybrid), 2008 →	678WS		
Avensis, 1998 →	611		633
Aygo, 2005 →	611W		
Camry	677		633
Carina II / 2,0 GLI / 16V	677		633
Celica 4WD	633		633
Celica GT 2,0 / GT 1600	633		633
Corolla	677		633
Corolla, 1996 →	633		
Corolla Combi, 1972 - 1986	630		
Corolla, 2003 →	611		
Cressida, 1977 - 1981	632		
Crown, 1985 →	641W		
Hiace, 1996 →	633		
Hiace mini van	607W		
Hilux	633		633
Landcruiser	632		633
Liteace	607W		
Picnic, 1999 →	616W		
Previa	607W		
Prius → 2010	616		
Prius 2011 →	616W		
RAV 4, 1996 →	633		633
Starlet	677		633
Tercel	677		633
Verso, 2003 →	611		
Yaris (Sodermodell)	611		
Yaris, 2006 →	611W		
<b>VOLVO</b>			
alle Pkw	611		
FL 608	606		611
FL 611	606		611
S 40 / V 40, → 2002	618		
FLC 6 Serie 7,5 - 12 t	608		608
FH 12 Serie ab 12 t (nur Kuppl)			608
FL 7 / 10 / 12 + FM Serie			608
Busse B 12 + B 10 B			608
<b>VOLKSWAGEN</b>			
alle Pkw	611		
Beetle	611W		
Caddy	611W		
Eos	611W		
1500 Typ 1	651W		
1500 / 1600 Typ 3	651W		
411 / 412 Typ 2 → 1988	651W		
LT	651W		
Lupo	678WS		
Sharan	611S		
Taro	633		633
Touran	611S		

a.A.= auf Anfrage, \* Lieferzeit auf Anfrage

**Beispiel:**

**Bezeichnung**

B xxx  
 B xxxW  
 B xxxWS  
 B xxxS

**Adaptorausführung**

= Anschluss gerade  
 = Anschluss mit Winkel (90°)  
 = Anschluss mit Winkel und Schlauch (90°)  
 = Anschluss mit Schlauch

→ xxxx

= bis Baujahr

xxxx →

= ab Baujahr

